

## AVVERTENZA IMPORTANTE

Per il corretto funzionamento della serratura prima inserire la pila da 9 Volts alcalina nell'apposito contenitore e poi togliere la vite di sicurezza.

### PER CHIUDERE LA CASSAFORTE

- Ruotare la manopola nella posizione di chiusura (OFF/CLOSED/ ).

### PER APRIRE LA CASSAFORTE

**A** - Digitare la combinazione (codice impostato in fabbrica 0-0-0-0-0-0)

**B** - Premere il tasto "A"

Se la combinazione è esatta, il led verde si accende e la serratura si sblocca. .

Entro 4 secondi ruotare la manopola nella posizione di apertura (ON/OPEN/ .

Se la combinazione è errata, il led rosso si accende e la serratura rimane bloccata, quindi ripetere l'operazione dal punto A.

### PER CAMBIARE LA COMBINAZIONE

A cassaforte aperta, effettuare le operazioni indicate a partire dal punto C.

**C** - Esercitare una leggera pressione sul pulsante interno per almeno un secondo.

Un segnale acustico e l'accensione del led verde segnalano che si è entrati nella procedura di cambio della combinazione.

**D** - Digitare la combinazione (da 6 a 10 cifre o lettere) entro 20 secondi. Premere il tasto "A".

Un segnale acustico e l'accensione del led verde intermittenti indicano la corretta memorizzazione della combinazione.

In caso di errore: beep lungo e led rosso acceso, quindi ripetere l'operazione dal punto C.

### SEGNALAZIONI SONORE E LUMINOSE

- Beep corto e led verde acceso: segnalazione tasto premuto.
- Beep lungo e led rosso acceso: errore digitazione (numero di cifre o lettere inferiore a sei o superiore a dieci oppure combinazione errata).
- Led verde e rosso accesi contemporaneamente: batteria scarica.

### SOSTITUZIONE BATTERIE

- Estrarre le batterie scariche.
- Inserire le nuove batterie. La combinazione rimarrà in memoria.

### ALLARMI

La serratura andrà in blocco per digitazione errata della combinazione da 20 sec. (tre combinazioni errate) fino ad un'ora a seconda del numero dei tentativi errati.

Durante questo periodo la tastiera è disabilitata.

### ISTRUZIONI PER L'INCASSO

Proteggerne il frontale della cassaforte con nastro adesivo o materiale simile.

Eseguire l'operazione di muratura perfettamente a filo del muro.

Per evitare la formazione di condensa all'interno, si consiglia di lasciare per qualche giorno la cassaforte con la porta aperta.

### GARANZIA

Prima di uscire dalla fabbrica, la cassaforte è stata sottoposta a doppio collaudo. Tuttavia, per riscontrare eventuali danni subiti durante il trasporto, prima di murare la cassaforte assicurarsi del regolare funzionamento della stessa.

La cassaforte è garantita per il periodo di un anno dalla data di acquisto contro ogni difetto di fabbricazione.

La garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita della cassaforte o dei componenti riconosciuti difettosi dalla fabbrica o dai centri autorizzati. La garanzia non è valida in mancanza della prova di acquisto (scontrino fiscale o fattura) o se i difetti derivano da cattivo uso, scorretta posa in opera, manomissione di organi componenti, in osservanza delle norme riportate nel presente manuale o altre cause estranee alla produzione.

La garanzia non comprende il risarcimento di costi sostenuti dal cliente per interventi effettuati da persone non autorizzate, o conseguenti a difetti di funzionamento o a sospensione dell'USO.

### INTERVENTI DI RIPARAZIONE

Se è impossibile rimandare in fabbrica la cassaforte, il Servizio Assistenza, tramite il suo personale specializzato può effettuare interventi sul luogo, allo scopo di ovviare ai difetti riscontrati e/o sostituire i componenti difettosi.

In tal caso, in regime di garanzia, il cliente è tenuto a pagare i costi di trasferta: vettura (escluso conducente) e spese vive.

Fuori garanzia dovrà inoltre pagare i costi di mano d'opera e i ricambi.

### ALIMENTAZIONE D'EMERGENZA

In caso di batterie scariche alimentare la cassaforte appoggiando una pila da 9 V. alcalina direttamente sugli appositi contatti argentati posizionati sulla tastiera.

**IMPORTANTE: CONSERVARE LE ISTRUZIONI E L'ALLEGATO CERTIFICATO DI COLLAUDO COMPUTERIZZATO ALL'ESTERNO DELLA CASSAFORTE.**